

perFect BASIC 135

Membrana dachowa

OPIS PRODUKTU

Wysokopropuszczalna, trójwarstwowa membrana dachowa wykonana z warstwy mikroporowatego filmu funkcyjnego zabezpieczonego obustronnie włókniną polipropylenową. Warstwa filmu zapewnia odporność na przesiąkanie wody oraz reguluje przepływ pary wodnej przez system dachowy.

ZASTOSOWANIE

Na dachy z niepełnym deskowaniem i pełnym deskowaniem. Na wstępne krycie dachów skośnych, ocieplonych, wentylowanych. Pod większość typów pokryć dachowych, szczególnie pod dachówki betonowe i blacho-dachówki, jako wiatroizolacja w metodzie sidingu

PARAMETRY PRODUKTU

Materiał	polipropylen
Ilość warstw	3
Gramatura, (g/m ²)	135± 14%
Barwa	antracyt
Szerokość, (m)	1,5
Długość, (m)	50
Reakcja na ogień	klasa F
Odporność na przesiąkanie wody	klasa W1
Odporność na przenikanie pary wodnej (Sd), (m)	0,02
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż, (N/50 mm)	280
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek, (N/50 mm)	170
Wydłużenie wzdłuż, (%)	80
Wydłużenie w poprzek, (%)	135
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż, (N)	130
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem w poprzek, (N)	190
Giętkość w niskiej temperaturze, (°C)	-40
Prostoliniowość	spełnia wymagania
Stabilność wymiarów, (%)	< 2
Odporność temperaturowa, (°C)	-40 / +80
Spełnia wymagania: EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010	

ZALETY:

- ✓ odporna na wysokie i niskie temperatury
- ✓ reguluje przepływ pary wodnej
- ✓ poprawia efektywność termoizolacji
- ✓ obniża zużycie energii potrzebnej do ogrzewania pomieszczeń
- ✓ ogranicza emisję CO₂ do atmosfery
- ✓ odporna na uszkodzenia mechaniczne

PAKOWANIE

Ilość na palecie	Ilość na palecie
(rol.)	(m ²)
36	2 700

SKŁADOWANIE

Produkt należy przechowywać w pozycji stojącej, w pomieszczeniach krytych. Chronić przed działaniem środków chemicznych oraz działania promieni UV, ze względu na możliwość obniżenia parametrów technicznych lub trwałego uszkodzenia produktu. Rolki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed przemieszczaniem.

WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Rozwinąć membranę równolegle do okapu napisami ku górze. Membranę należy lekko napiąć i przymocować do krokwi za pomocą gwoździ z szerokim łbem (papiaków) lub zszywek. Przybić kontrłaty w sposób, zapewniający przykrycie miejsc przebicia membrany przez zszywki lub papiaki. W celu uszczelnienia membrany zaleca się (w przypadku dachów o nachyleniu poniżej 25° wymaga się) przed zamontowaniem kontrłaty, podklejenie jej taśmą od strony dociskającej membranę. Wysokość kontrłaty należy dobrać zgodnie z wytycznymi normy DIN 4108-3:1996. Kolejne pasy membran należy montować z odpowiednim zakładem, zgodnie z nadrukiem na membranie. W celu wyeliminowania przewiewów w przegrodzie dachu zaleca się (w dachach o nachyleniu poniżej 20° wymaga się) klejenie membran na zakładach za pomocą taśmy.

UWAGI: Po ułożeniu membrany na dachu, pokrycie zasadnicze należy zamontować w ciągu 7 dni. Membrany Perfect mogą stykać się z termoizolacją. Ze względu na promieniowanie UV, na poddaszach nieużytkowych membrana nie może mieć dostępu do światła dziennego.